

Navigate the Menu

Your player's menu is organized as such:

Screen Type	To View	To Navigate
 Music Main Menu	Press the Menu/Select button.	
 EQ Option Menu	Press and hold the Menu/Select button.	Press Left or Right . To select an item, press the Menu/Select button.
 Start autoscanning? Options	Applicable for some Option Menu items only. Press the Menu/Select button.	

简体中文

浏览菜单

播放器的菜单结构如下:

屏幕类型	查看	导航
 Music 主菜单	按下菜单/选择按钮。	
 EQ 选项菜单	按住菜单/选择按钮。	按下 Left 或 Right 。若要选择某个项目, 则按菜单/选择按钮。
 Start autoscanning? 选项	(仅适用于某些选项菜单上的部分项目) 按下菜单/选择按钮。	

繁体中文

浏览菜单

播放器的菜单编排如下:

螢幕類型	檢視	瀏覽
 Music 主選單	按選單/選擇按鈕。	
 EQ 選項選單	按住選單/選擇按鈕不放。	按 Left 或 Right 。若要選擇某個項目, 請按選單/選擇按鈕。
 Start autoscanning? 選項	(僅適用於某些選單的某些項目) 按選單/選擇按鈕。	

日本語

メニューの操作

プレーヤーのメニューは以下のような構成になっています。

スクリーンタイプ	表示するには	操作方法
 Music メインメニュー	[メニュー/選択] ボタンを押します。	
 EQ オプションメニュー	[メニュー/選択] ボタンを押し続けます。	Left または Right を押します。 項目を選択するには、 [メニュー/選択] ボタンを押します。
 Start autoscanning? オプション	(一部のオプションメニューの項目のみ) [メニュー/選択] ボタンを押します。	

Türkçe

Menüde Gezinti

Çalarınızın menüsü, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:


Ekrani Türü	Bunu Görmek İçin	Gezinti İçin
 Music Ana Menü	Menü/Seç düğmesine basın.	
 EQ Seçenek Menü	Menü/Seç düğmesine basarak ve Left ya da Right tuşları.	Left veya Right tuşlarını kullanarak. Bu öğeyi seçmek için Menü/Seç düğmesine basın.
 Start autoscanning? Seçenekler	(Bazı menü türleri/Seçenek Menü öğeleri için geçerlidir) Menü/Seç düğmesine basın.	

Setting Menu Language


- Press the Menu/Select button and select Settings → Language.
- Press **Left** or **Right** to scroll to the language you want, and press the Menu/Select button to select.

Using Basic Functions

When listening to music or recordings:



When using microphone:




Selecting FM Radio Channels *


- Press the Menu/Select button and select FM Radio.
- Press and hold the Menu/Select button and select Autoscanning.
- Press **Left** or **Right** to scroll to the checkmark ✓ icon, and press the Menu/Select button to start autoscanning.

In FM Radio mode, press **Left** or **Right** to switch between preset selection and manual tuning.

When selecting preset channels:



When manually tuning channels:



* For certain paper models only.



快速入门
快速入门
Quick Start

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. MuVo is a trademark or registered trademark of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

设置菜单语言


- 按「菜单/选择按钮」, 选择 Settings (设置) → Language (语言)。
- 按 **Left** 或 **Right** 滚动至您要选的语言, 并按菜单/选择按钮选取。

使用基本功能

聆听音乐或录音时:



使用麦克风时:




选择 FM 收音机频道 *


- 按下菜单/选择按钮, 选择 FM 收音机。
- 按住菜单/选择按钮, 选择自动搜寻。
- 按 **Left** 或 **Right** 滚动至定位标记 ✓ 图标, 然后按菜单/选择按钮开始自动搜寻。

在 FM 收音机模式下, 按 **Left** 或 **Right** 在预设选择和手动调谐之间切换。

选择预设频道时:



手动调谐频道时:



* 仅适用于某些纸模型。

请注意, 注册产品与市, 您享有产品保修服务。

© 2008 Creative Technology Ltd. 版权所有。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的注册商标。

設定選單語言


- 按選單/選擇按鈕從選單 Settings (設定) → Language (語言)。
- 按 **Left** 或 **Right** 滚动至您要選的語言, 然後選單/選擇按鈕選取。

使用基本功能

聆聽音樂或錄音時:



使用麥克風時:




選擇 FM 廣播頻道 *


- 按選單/選擇按鈕, 然後選擇 FM 廣播。
- 按住選單/選擇按鈕以選擇自動搜尋。
- 按 **Left** 或 **Right** 滚动至定位標記 ✓ 顯示, 然後選單/選擇按鈕開始自動搜尋。

在 FM 廣播模式下, 按 **Left** 或 **Right** 可在預設頻道和手動調諧之間切換。

選擇預設頻道時:



手動調諧頻道時:



* 僅適用於某些紙模型。

請注意, 註冊產品與市, 您享有同等產品保障服務。


© 2008 Creative Technology Ltd. 版權所有。MuVo 是 Creative Technology Ltd. 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

表示言語の設定


- [メニュー/選択] ボタンを押し、[Settings (設定)] → [Language (言語)] の順に選択します。
- Left** または **Right** を押してスクロールし、[メニュー/選択] ボタンを押して言語を選択します。

基本機能の使用方法

音楽または録音を聴くとき:



マイクを使用するとき:




FMラジオのチャンネルを選択する *


- [メニュー/選択] ボタンを押し、[FMラジオ] を選択します。
- [メニュー/選択] ボタンを押し続け、[オートスキャン] を選択します。
- Left** または **Right** を押してチェックマークアイコン ✓ をスクロールし、[メニュー/選択] ボタンを押してオートスキャンを開始します。

FMラジオモードで、プリセット選択とマニュアルチューニングを切り替えるには、**Left** or **Right** を押します。

プリセットチャンネルを選択するとき:



手動でチャンネルのチューニングを行うとき:



*一部のモデルのみ。

製品保証は、製品登録の有無にかかわらず実行することができます。

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. MuVo® is a trademark or registered trademark of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

Menü Dilini Ayarlamak


- Menü/Seç düğmesine basarak ve Settings (Ayarlar) → Language (Dil) seçimini yapın.
- İstediğiniz dile ilerlemek için **Left** ya da **Right** düğmelerine basarak ve seçiminizi yapmak için Menü/Seç düğmesine basın.

Temel İşlevleri Kullanmak

Müzik ya da kayıtları dinlerken:



Mikrofona kullanırken:




FM Radyo Kanallarının Seçilmesi *


- Menü/Seç düğmesine basarak ve FM Radio (FM Radyo) seçimini yapın.
- Menü/Seç düğmesine basarak, basılı tutarak ve Autoscanning (Otomatik tarama) seçimini yapın.
- Onay simgesine **Left** (önceki) için **Right** ya da **Right** (sonraki) için **Left** düğmelerine basarak ve seçimizi yapmak için Menü/Seç düğmesine basarak.

FM Radyo modunda, ön ayarlı kanallar ile manuel ayarlama arasında geçiş yapmak için **Left** or **Right** düğmesine basarak.

Ön ayarlı kanalları seçerken:



Kanalları manuel olarak ayarlarken:



* Sadece bazı modeller için.

Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.

WEEE simgesinin kullanılması, bu ürünün atılma işlemi yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüştürülmesi, atılma işlemi konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Lütfen garanti hakkınızdan, ürün kaydediş sağladığınızdan emin olun.

Tutti MuVo © 2008 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. MuVo® birleşik, birleşik ve/veya diğer şekilde Creative Technology Ltd.'nin tescilli markası ya da ticari markasıdır.